
SCHEDA TECNICA

Preparazione

1. La superficie del muro deve essere pulita, asciutta, liscia e senza muffe.
2. Stuccare e carteggiare dove è necessario, quindi applicare una mano di fissativo o primer.
3. Verificare che il numero del lotto sia uguale su tutti i rotoli.

Istruzioni di posa

1. Questi rivestimenti murali sono stati controllati e testati, comunque, è preferibile verificare l'assenza di eventuali difetti prima della posa. Provvederemo a sostituire la merce difettosa attraverso il vostro rivenditore, ma non viene riconosciuta alcuna responsabilità per costi di manodopera dell'applicazione o rimozione del rivestimento murale. L'applicazione di almeno tre teli costituisce l'accettazione implicita del prodotto. Per i rivestimenti murali in tinta unita e tramati raccomandiamo di applicare i teli alternando il verso.

2. Applicare una colla vinilica leggera e pre-miscelata sul telo, seguire attentamente le istruzioni del fornitore della colla. Si prega di assicurarsi di aver applicato una quantità di colla sufficiente sui bordi del rivestimento.
3. Una volta incollato il telo ripiegare a libro le parti incollate tenendo le estremità e la parte centrale del telo. Lasciare in posa per 3-5 minuti.
4. Per disegni o motivi che non devono combaciare, posare i teli alternando il verso. Dopo la posa di 3 teli, indietreggiare e controllare. Se l'effetto non è quello desiderato, riapplicare il secondo telo per il verso diritto.
5. **IMPORTANTE:** Pulire completamente l'adesivo dalla superficie del rivestimento immediatamente dopo la posa di ogni singolo telo. L'adesivo lasciato sul rivestimento può attaccare l'inchiostro usato per la stampa del disegno e quindi macchiare il rivestimento.

TECHNICAL SHEET

Preparation

1. The wall surface should be clean, dry and smooth, and free from mildew.
2. Wall surfaces should be primed with a wallcovering primer.

Hanging Instructions

1. These wallcoverings are inspected and tested – however, they should be checked for defects before hanging. We will replace defective merchandise through your dealer, but assume no responsibility for labor charges for the application or removed of any wallcovering. The hanging of more than 3 strips constitutes acceptance of the product. On plains and textures, we recommend reverse hanging the strips.

2. Apply a lightweight pre-mixed vinyl adhesive to the wallcovering, carefully following the paste manufacturer's instructions. Please ensure sufficient paste is applied to the edges of the wallcovering.
3. Pull the strip slowly and fold glue on glue by taking both end to the middle of the strip (booking). Let it sit for 3-5 minutes.
4. For non-matched patterns, reverse hang alternate strips. After 3 strips are hung, stand back and inspect. If the effect is not desirable, re-hang strip #2 without reversing.
5. **IMPORTANT:** Wash adhesive completely from the surface of the wallcovering immediately after hanging each strip. Any adhesive left on the wallcovering can attack the surface printed inks and cause them to flake.