

**IT- Istruzioni di installazione manutenzione**

Le condizioni di installazione devono essere sempre conformi alle normative e agli standard nazionali in materia.

Le doghe/piastrelle devono essere controllate prima dell'installazione (disegno, colore, aspetto). In caso di problemi, contattare il rivenditore e non iniziare l'installazione senza il suo consenso. Si raccomanda di utilizzare doghe/piastrelle dello stesso numero di lotto. In caso di più numeri di lotto, controllare le quantità in base alle dimensioni dei locali. Utilizzare lo stesso lotto nella stessa stanza.

**Informazioni generali**

Seguire accuratamente le istruzioni di posa per un'installazione ottimale. La mancata osservanza di queste istruzioni può compromettere il risultato.

La pavimentazione deve essere installata in un ambiente climatizzato con una temperatura media compresa tra 10-30°C. La temperatura minima del sottofondo deve essere di 10°C.

Il pavimento da posare e il collante devono essere tenuti 24 ore prima dell'installazione nella stanza dove verranno posati. Non stoccare direttamente sul calcestruzzo, consentire la circolazione dell'aria. Non aprire i cartoni, distribuirli sul piano, assicurandosi di proteggere gli angoli da danni.

Durante l'installazione, mantenere uno spazio di dilatazione di circa 1 mm dalla parete. Per ridurre al minimo la variazione di tonalità di colore, mescolare e posare doghe/piastrelle di diversi cartoni dello stesso lotto.

LG Hausys non fornisce alcuna garanzia per i danni alla pavimentazione legati a problemi di umidità.

**Informazioni sul sottofondo**

I sottofondi nuovi o esistenti devono soddisfare i requisiti delle normative e degli standard nazionali pertinenti. Tutti i sottofondi devono essere piani, non fessurati, puliti, solidi e asciutti.

Il sottopavimento deve essere controllato e preparato per avere essere moderatamente assorbente. La preparazione, il grado di umidità del sottofondo e le procedure di installazione devono essere conformi alle normative del paese di utilizzo. L'umidità del sottofondo deve essere al di sotto del livello massimo in conformità ai seguenti standard:

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| 1. Sabbia/cemento | <2,5%    |
| 2. Anidrite       | 0,3-0,5% |
| 3. Magnesio       | <0,3%    |
| 4. Bitumefreddo   | <2%      |

**Sistema di riscaldamento a pavimento**

Il pavimento è compatibile con un sistema di riscaldamento a pavimento ad acqua calda. In ogni caso, fare sempre riferimento alle raccomandazioni dell'installatore dell'impianto di riscaldamento (spegnimento/avvio). L'impianto di riscaldamento deve essere in funzione e operativo per almeno 2 settimane prima dell'installazione per ridurre l'umidità residua del massetto. Tre giorni prima dell'installazione, abbassare la temperatura a 18°C. Dopo l'installazione, aumentare gradualmente la temperatura di 5°C per evitare il surriscaldamento. La temperatura massima di esercizio del

pavimento non deve mai superare i 29°C. Si raccomanda l'uso di un sensore di temperatura nel pavimento per evitare il surriscaldamento. Se non disponibile, posizionare un termometro sul pavimento prima di avviare il protocollo di riscaldamento e raffreddamento, in modo che la temperatura superficiale del pavimento possa essere attentamente monitorata.

### **Installazione**

Lavorare su piccole porzioni del sottofondo applicando il collante e il pavimento. Utilizzare solo collanti specifici per la posa di LVT. L'uso ottimale dell'adesivo è di 300-350 g per metro quadrato con una spatola dai denti fini di tipo A2. Seguire attentamente le istruzioni del produttore del collante. Rispettare i tempi di asciugatura del collante, questi variano a seconda della temperatura e dell'umidità dell'ambiente, dalla porosità del sottofondo e dalla quantità di collante utilizzato.

Dividere la superficie in 2 parti con un asse perpendicolare rispetto l'accesso principale della stanza.

Prima di iniziare l'installazione, è importante misurare la superficie da rivestire, assicurarsi di finire con una fila di almeno 10 cm della larghezza delle doghe/piastrelle e determinare la disposizione delle doghe/piastrelle.

Una disposizione corretta eviterà di avere tavole di larghezza troppo stretta a filo parete o pezzi troppo corti in lunghezza alla fine delle file.

Verificare che le doghe/piastrelle più vicine alle pareti, alle porte e agli angoli, siano più di 10 cm di larghezza. Posizionare la prima dogha/piastrella, lasciando uno spazio di 1 mm tra il muro e il pavimento, quindi spostarsi lungo l'asse. La prima dogha/piastrella della seconda fila deve essere spostata di un terzo della lunghezza della dogha/piastrella nella direzione laterale per ottenere un allineamento ogni terza fila. Controllare la corretta unione della dogha/piastrella. La lunghezza minima della dogha/piastrella da utilizzare è di 30 cm.

Una volta che l'installazione è terminata, fare una pressione manuale sulle doghe/piastrelle o usare un rullo pesante su tutta la superficie posata per garantire il completo incollaggio. E' possibile utilizzare il pavimento per il normale traffico pedonale 24 ore dopo l'installazione, e posizionare mobili dopo 48 ore.

In caso di montaggio intorno ad ostacoli o in spazi irregolari, DRYBACK può essere tagliato facilmente e in modo pulito utilizzando un coltello con lama affilata. Spesso è utile creare una sagoma in cartone dell'area e trasferirla su DRYBACK. Terminare l'installazione con il battiscopa.

### **Manutenzione**

Prima del primo utilizzo, si consiglia di pulire e aspirare accuratamente il pavimento.

Successivamente effettuare una pulizia con un detergente neutro e una scopa con frange oppure con una macchina per la pulizia.

Quando si utilizza una macchina per la pulizia professionale, assicurarsi che sia dotata del feltro adatto per evitare di danneggiare lo strato superiore. Per preservare l'aspetto di DRYBACK, è importante effettuare una pulizia quotidiana e rimuovere immediatamente le macchie e i liquidi versati. Non utilizzare detersivi e prodotti abrasivi. Per evitare di graffiare o danneggiare il pavimento, disporre di un'adeguata protezione sotto mobili ed elettrodomestici. Prendere precauzioni quando si spostano o si sostituiscono mobili o elettrodomestici.

Se il rivestimento è a diretto contatto con l'esterno, posizionare un tappetino d'ingresso adatto a proteggerlo dalla sabbia esterna, dallo sporco e da altre aggressioni.